


Инструкция по эксплуатации
Пневматический кримпер AC 25T

Дата выпуска 03/2016

Сохранять для последующего использования!

Основные указания

Основой безопасной эксплуатации кримпера AC 25T является знание и соблюдение указаний по технике безопасности.

Речь идёт о Вашей безопасности!

Указания по технике безопасности должны соблюдаться **всем** персоналом, работающим с AC 25T.

Следует также принимать во внимание действующие на предприятии правила и предписания в отношении предотвращения несчастных случаев.

Символы

В данной инструкции по эксплуатации используются следующие символы:

⚠ обозначает возможную опасность **несчастного случая и травмирования персонала** или возможность **повреждения** кримпера AC 25T.

! обозначает **указания по применению**.

Возможные опасности при работе с кримпером

Конструкция кримпера AC 25T соответствует общепризнанным нормативам техники безопасности. Инструмент прошёл проверку на безопасность и получил официальное одобрение.

Он снабжён защитными устройствами.

Однако при неправильном обращении и нецелевом использовании кримпера может возникнуть угроза:

- причинения вреда здоровью оператора;
- поломки инструмента.

AC 25T следует использовать только:

- в соответствии с его назначением;
- при соблюдении правил безопасности.

Весь персонал, ответственный за ввод в эксплуатацию и обслуживание инструмента AC 25T, должен:

- обладать соответствующей квалификацией и
- в точности соблюдать требования данной инструкции по эксплуатации.

Применение в соответствии с назначением

Кримпер AC 25T предназначен исключительно для опрессовки втулочных наконечников :на проводах с сечением от 0,25 до 2,5 мм². Ни при каких обстоятельствах нельзя опрессовывать массивные металлические детали или любые другие предметы, т. к. это может привести к поломке инструмента.

Самовольное внесение изменений в конструкцию AC 25T запрещено из соображений безопасности!

! Правильное применение подразумевает следование всем инструкциям и соблюдение предписанных условий эксплуатации.

Источники опасности

Инструмент AC 25T должен эксплуатироваться только с навинченной скобой для защиты пальцев.

Следует использовать только фильтрованный сжатый воздух при максимальном давлении 6 бар.

Перед началом работ по обслуживанию AC 25T, в перерывах между работами, а также в то время, когда он не используется, следует отсоединять инструмент от компрессора. При отсоединении **запрещается тянуть** за шланг подачи воздуха.

Рабочие места

При эксплуатации и хранении кримпера следует избегать:

- влажных и запылённых мест;
- мест, находящихся непосредственно в зоне действия значительного нагрева, прямого солнечного излучения или низких температур (температурный диапазон эксплуатации: от 15°C до 35°C).

Следует защищать шланг сжатого воздуха от любых механических воздействий, высокой температуры, масла.

Защитные устройства

На фронтальной стороне AC 25T предусмотрена скоба для предотвращения травм пальцев.

Снятие защитной скобы не допускается ни при каких обстоятельствах.

Для полного отключения AC 25T следует отсоединить его от компрессора.

Допуск к работе

Только обученные операторы могут быть допущены к работе с кримпером AC 25T.

Оператор несёт ответственность за нахождение в рабочей зоне посторонних лиц.

Работодатель должен:

- предоставить оператору инструкцию по эксплуатации и
- убедиться, что инструкция прочитана и правильно понята оператором.

Гарантия

Гарантийные претензии и возмещение убытков при причинении ущерба персоналу и материальным ценностям исключаются при следующих ситуациях:

- Использование AC 25T не по назначению.
- Неправильная подготовка рабочего места.
- Ненадлежащее применение, выходящее за рамки инструкции по эксплуатации.
- Самовольное внесение изменений в конструкцию AC 25T.
- Продолжение эксплуатации AC 25T при обнаружении неисправностей.
- Ненадлежащим образом проведённые ремонты.

! Следует использовать только оригинальные запасные части.

Применение

AC 25T представляет собой пневматический кримпер для опрессовки втулочных наконечников на проводах с сечениями от 0,25 до 2,5 мм².

Он включает настольную часть инструмента и педальный блок. Поскольку обе руки остаются свободными для монтажа втулочных наконечников, AC 25T идеально подходит для серийной опрессовки предварительно подготовленных проводов со снятой изоляцией.

Состав комплекта

1 Настольная часть инструмента

2 Шланг подачи сжатого воздуха

3 Педальный блок

4 Педаль

5 Картридж для втулочных наконечников

6 Головка кримпера

7 Скоба для защиты пальцев

8 Опрессовочные губки инструмента

Аксессуары

9 Струбцина для крепления инструмента на столе




Рисунок 1 Основные элементы

Перед началом работ

- Проверить, установлена ли скоба для защиты пальцев (1) и прочно ли она закреплена.
- Проверить, нет ли на опрессовочных губках (2) инструмента посторонних частиц.
- Проверить, хорошо ли затянуты резьбовые соединения (3) шланга подачи сжатого воздуха.
- Ввести струбцину (4) в отверстие настольной части инструмента и затянуть на рабочем столе.
- Проверить подачу сжатого воздуха:




Рисунок 2 Ввод в эксплуатацию



Фильтрованный воздух с давлением минимум 4 бара, максимум 6 бар.

- Присоединить разъем (5) на педальном блоке к шлангу подачи сжатого воздуха от компрессора.

Эксплуатация

- Зачищенный провод с надетым на него втулочным наконечником завести в боковое (1) или фронтальное (2) отверстие для опрессовки.
- Процесс опрессовки осуществляется путём нажатия педали (3).
- Отпустить педаль (4) и извлечь провод (5) с опрессованным наконечником.




Рисунок 3 Эксплуатация

Перед разборкой инструмента AC 25T следует отсоединить шланг подачи сжатого воздуха от компрессора!

Очистка

- Выкрутить болт с внутренним шестигранником (1).
- Извлечь опрессовочные губки (2).
- Очистить опрессовочные губки (3) и слегка смазать ось шарнира (4).
- Вставить опрессовочные губки (5).
- Завинтить болт с внутренним шестигранником (6).




Рисунок 4 Очистка

Смазка

- Отвинтить головку кримпера (1).
- Снять пружину (2) и поршень (3).
- Смазать два рычага опрессовочных губок (4).
- Вставить рычаги опрессовочных губок и пружину.
- Вставить головку кримпера и крепко завинтить (5).




Рисунок 5 Смазка

Перечисленные ниже запасные части можно заказать, указав их артикульный номер.





Рисунок 6 Запасные части

№	Деталь	Артикульный номер	№	Деталь	Артикульный номер
1	Шланг сжатого воздуха	2534	9	Головная часть	2505
2	Настольная часть инструмента в комплекте	2560	10	Ось шарнира	2503
3	Корпус	2531	11	Опрессовочные губки	2501
4	Антискользящие резиновые накладки	2537	12	Возвратная пружина	2502
5	Уплотнительное кольцо	2520	13	Болт с внутренним шестигранником	2504
6	Поршень	2507	14	Скоба для защиты пальцев	2500
7	Пружина	2506	15	Педальный блок	2536
8	Головка кримпера в комплекте	2540	16	Струбцина для крепления на столе	2538

Инструмент	пневматический кримпер
Диапазон опрессовки	0,25 - 2,5 мм²
Подвод сжатого воздуха	минимум 4 бара
	максимум 6 бар
Расход воздуха	0,2 л/на опрессовку при давлении 5 бар
Размеры настольного инструмента (длина x ширина x высота)	200 x 135 x 75 мм
Масса	примерно 1000 г

Фирменная табличка

Тип
Диапазон опрессовки
Подвод сжатого воздуха
Год изготовления
Серийный номер



Изготовитель
Знак ЕЭС

AC 25T ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕЭС

Изготовитель:	GLW ГмбХ
Адрес:	Штейнбайсштрассе 2 D-88353 Кисслег Германия

Настоящим документом подтверждается, что данный инструмент на основании его конструктивного устройства соответствует всем основным требованиям по обеспечению безопасности и охране здоровья директив машиностроительной отрасли ЕЭС.
При внесении в конструкцию инструмента не согласованных с нами изменений это заявление становится не действительным.

Обозначение оборудования:	**Пневматический кримпер**
Тип инструмента:	**AC 25T**
	CE
Соответствующие директивы ЕЭС:	**Директива для машиностроительной отрасли ЕЭС 2006/42/EG**
Применённые согласованные нормы	**DIN EN ISO 12100-1 и исправле́ние 1:2013-08** **DIN EN ISO 13857:2008-06** **DIN EN 349:2008 исправле́ние 1:2009-01**
Место, дата	Кисслег, 16.03.2016
Юридически обязательная подпись:	
Подписал	Бруно Вайланд

Ответственным за документацию назначен: Бруно Вайланд

GLW ГмбХ
Штайнбайсштрассе 2
88353 Кисслег
Германия

Тел. (07563) 9123-0
Факс (07563) 9123-99

Авторское право на эту инструкцию по эксплуатации остаётся у фирмы GLW.

Перепечатка, копирование или перевод, даже в виде отдельных выдержек, не допускаются без получения специального разрешения.

©2010 GLW ГмбХ